

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

# Renovace interiérových dveří

**Snadný návod na renovaci starých dveří v interiéru pro kutily i profesionální natěrače**

 19.07.2023

Interiérové dveře občas vyžadují nový nátěr. Ať už je potřeba opravit nedokonalosti nebo chcete změnit jejich odstín, ukážeme Vám, jak na to.

## Budete potřebovat:

- univerzální barva na dřevo i kov **ADLER 5in1-COLOR**
- odmašťovač **ADLER Entfetter**
- jemný tmel na dřevo **ADLER Feinspachtel**
- excentrickou brusku
- brusné papíry P150-P180 a P240
- štětec a váleček
- vanička na barvu
- maskovací páska a noviny na zakrytí pracovní plochy
- šroubovák

## Jaké dveře můžete renovovat:

Renovujte interiérové dveře z masivního dřeva nebo z dýhované dřevotřísky.

## Jak dlouho to bude trvat:

Vždy záleží na rychlosti schnutí barvy, ale vyčleňte si přibližně jeden den.

## Použité produkty



5in1-Color



Feinspachtel

## Pracovní kroky



### Krok 1: Výběr barevného odstínu

Vyberte odstín krycí barvy ADLER 5in1-COLOR dle vzorníků ADLER ALPINE SELECTION nebo vzorníku RAL odstínů.



### Krok 2: Příprava

Nejprve sundejte dveře ze závěsů a položte je vodorovně na dvě kozy. Odmontujte kliky, kování a případné těsnění. Odmastěte pomocí odmašťovače ADLER Entfetter.



### Krok 3: Broušení a tmelení

Rovné plochy přebruste excentrickou bruskou s brusným papírem P150. Zatmelte prohlubně a poškození jemným tmelem ADLER Feinspachtel. Po zaschnutí zatmelených částí opět jemně přebruste. Následně odstraňte prach a nečistoty z broušení.



### Krok 4: Základní nátěr

Přelijte barvu z plechovky do **vaničky na barvu**. Aplikujte barvu ADLER 5in1-COLOR rychle, stylem "mokrý na mokrý" a nepřetírejte opětovně povrchy, které již byly natřeny.

Na větší plochy, jako jsou boční strany, dvířka nebo čela zásuvek, aplikujte barvu válečkem. Pro lepší krytí nanášejte barvu do kříže, tedy střídavými tahy podélně a příčně.



Na hrany a těžko dostupná místa použijte **štětec**. Poté nechte základní vrstvu zaschnout asi 5-6 hodin.



### **Krok 5: Mezibrus**

Po dostatečném zaschnutí přichází na řadu mezibrus. Přebruste natřené plochy jemným brusným papírem P240. Poté povrch očistěte od jemného prachu. Pokud se při prvním nátěru vytvořily zaschlé kapky barvy, můžete je odbrousit brusným papírem.

Po mezibrusu následuje aplikace vrchního nátěru barvy ADLER 5in1-COLOR. Postupujte stejným způsobem jako u první vrstvy.



## **Krok 6: Vrchní nátěr**

Po mezibrusu následuje aplikace vrchního nátěru barvy ADLER 5in1-COLOR. Postupujte stejným způsobem jako u první vrstvy.



