

Renovace silně poškozených dřevěných oken s renovačním systémem Pullex

Udělejte ze starého nové - nevhledné, odlupující se nátěry na oknech a dveřích budou patřit minulosti...

Pullex Renovier-Grund a Pullex Fenster-Lasur, renovační systém společnosti ADLER na zvětralá okna a dveře s tenkovrstvou a silnovrstvou lazurou. Tímto systémem můžete bez velké námahy dodat svým oknům, dveřím nebo okenicím nový lesk.

Jak renovovat dřevěná okna s renovačním systémem Pullex

📅 22.11.2010

Použité produkty



Pullex Renovier-Grund



Pullex Fenster-Lasur



Pullex Color

Pracovní kroky



Krok 1

Nejprve vyberte si požadovaný barevný odstín, jaká mají mít dřevěná okna po renovaci. K výběru vhodného odstínu lazury Vám poslouží vzorkovnice ADLER, ze které vyberete barevný odstín. Vybraný odstín Vám poté připraví na zakázku naši partnerští prodejci.

Odlupující se příp. podpovrchově poškozené nátěry u silnovrstvých lazur odstraňte **cidlinou/škrabkou na lak**. Zbytky barev a zešedlý povrch dřeva obrousíte nejlépe brusným papírem zrnitosti P 60. Ostré hrany zaoblete. Následně celý okenní rám přebrousíte brusným papírem zrnitosti P 120. Důkladně odstraňte z povrchu brusný prach a nečistoty.



Krok 2

Nyní můžete okno natřít renovačním základním nátěrem **Pullex Renovier-Grund**, který dřevěný podklad barevně sjednotí a impregnuje. Silně savé dřevěné díly můžete natřít podruhé způsobem "mokrým na mokré". Po nejméně 12 hodinách schnutí proveďte první nátěr lazurou na okna **Pullex Fenster-Lasur**.

Tip od profesionálů: K natírání použijte štětec s krátkými, tuhými štětinami - dosáhnete tak pěkného vzhledu vrchního nátěru.



ADLER TV

Renovace oken s Pullex Renovier-System

Krok 3

Po cca 6 hodinách schnutí proved'te druhý nátěr lazuroou na okna
Pullex Fenster-Lasur.

Pro renovace oken s krycím nátěrem použijte pro oba vrchní
nátěry produkt **Pullex Color.**

Galerie



