

Jak vytvořit vzhled barevných kovů v interiéru

Elegantní lesk nebo vzhled patiny: skutečné kovové nátěry v barvě mědi, mosazi, bronzu nebo cínu - dle vašeho vkusu si můžete vybrat ten správný kovový efekt.

📅 17.03.2017

Použité produkty



PUR-Ecofill



Aquafix Messing



Bluefin Pure-Metal



Aquafix Blue-Patina



PUR-Antiscratch HQ

Pracovní kroky



Krok 1: Příprava podkladu

Ideálním základem pro realistický kovový nátěr ADLER je **PUR-Ecofill Weiß** (bílý). Po jednorázovém nástřiku se suchý povrch brousí těsně před lakováním zrnitostí P 240.



Krok 2: Namíchejte mosazný nátěr

Vše je ve správném poměru: pro dosažení mosazného vzhledu ADLER se smíchá 400 g **Aqua-Pure-Metal**, 5 % **Aqua-PUR-Härter** a 1000 g **Aquafix Messing** (mosaz). Zvláště důležité je pečlivé míchání bez hrudek - nejlépe mechanicky pomocí míchadla. Nejlepších výsledků dosáhnete s tlakovou nádobkovou pistolí s jednou plnou aplikací (cca 500 - 700 g/m²).



Krok 3: Skutečný mosazný nátěr - Broušení & krycí lakování

Pro ty, kteří si chtějí užít barevné kovy v surovém provedení, má ADLER správné "oxidační řešení": **Aquafix Blue-Patina**. Také proto je doba schnutí nejméně pět hodin, ještě lépe přes noc, brousí se postupně, ale pouze zrnitostí P 220, 400 až 600. Před nanesením oxidačního roztoku si odborník vezme nejprve ochranné brýle a rukavice odolné vůči kyselinám a teprve pak stříkací pistoli. Dle vaší chuti může být nános nerovnoměrný, jednolitý nebo bodový. Požadovaný efekt závisí na množství nánosu.



Krok 4: Efekt patiny, vrchní krycí nástrík

Po zaschnutí přes noc se může patinovaný povrch také přelakovat. Walter Streiter nanáší tři vrstvy **PUR-Antiscratch** ve stupni lesku G10. Nyní si můžete vychutnat váš ušlechtilý cool povrch. Ale to není konec všestrannosti skutečného kovového nátěru ADLER: válečkováním kovové barvy nebo jejím nanášením špachtlí je možné dosáhnout i mnoha dalších zajímavých efektů!

Galerie



