

**ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro****8073**

**Nettoyant aqueux pour la désinfection des surfaces** pour les utilisateurs professionnels et non professionnels

**DESCRIPTION DU PRODUIT****Généralités**

Désinfectant et nettoyant de surface aqueux, prêt à l'emploi, avec effet bactéricide, levuricide, et effet virucide limité et nettoyant.

**Caractéristiques particulières  
Normes de contrôle**

- Autorisation en tant que produit biocide pour la désinfection des surfaces (types de produits 2, 4).

**Agent actif**

0,2 % (0,2 g/100 g) de chlorure de benzalkonium

- **EN 13624** (levuricide) : efficacité contre les champignons (*Candida albicans*) selon EN phase 2/étape 1 (tests de suspension) : 1, 5 et 15 min à forte charge
- **EN 13727** (bactéricide) : efficacité contre les bactéries (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*) selon EN phase 2/étape 1 (tests de suspension) : 1, 5 et 15 min à forte charge
- **EN 14476** (virucide limité) : efficacité contre les virus (*Vacciniavirus*, MVA) selon EN phase 2/étape 1 (tests de suspension) : 1 min à forte charge organique
- **EN 13697** (bactéricide et levuricide) : efficacité contre les bactéries (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*) Tests pratiques : 15 min à forte charge, efficacité contre les champignons (*Candida albicans*) Tests pratiques : 5 min à forte charge

**Domaines d'utilisation**

- Pour une désinfection générale rapide et un nettoyage doux des surfaces, des zones et objets pas poreux en particulier dans les établissements de soins de santé (par exemple, sièges de WC, poignées de porte, cadres de lit, véhicules de secours), les surfaces de travail dans les laboratoires médicaux et les surfaces dans le secteur alimentaire et de la restauration collective, y compris celles qui entrent en contact avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.
- Approprié pour le traitement des surfaces revêtues de vernis ADLER.
- Approprié pour le plexiglas et le polycarbonate. Pour les matières plastiques et les surfaces vernies inconnues, un test de compatibilité des matériaux doit être effectué avant application.

03-21 (remplace 10-20) ZKL 8073

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

- Particulièrement approprié pour divers objets de la maison, par exemple les meubles, les tables, les chaises, les matelas à laver, les jouets pour enfants, la robinetterie, les planches à découper, le réfrigérateur, etc.

## APPLICATION

### Indications d'application

- Appliquer le produit non dilué sur la surface à désinfecter à l'aide d'un chiffon imbibé ou d'un flacon vaporisateur. Essuyer les surfaces avec un chiffon jetable.
- Veiller à ce que la surface soit complètement mouillée pendant le temps d'imprégnation recommandé.
- Temps d'imprégnation à faible charge au moins 1 min., à forte charge au moins 5 min. Sinon, une désinfection complète n'est pas garantie.
- La surface ne doit pas être touchée pendant au moins 5 minutes et de préférence 60 minutes pour garantir une efficacité totale.
- Veiller à une bonne ventilation dans la pièce.
- Veuillez respecter notre **ARL 072 - Directive de travail sur le délai de conservation des désinfectants ADLER Clean.**
- Veuillez respecter notre **ARL 073 – Désinfectants – Notions de base.**

### Technique d'application



- Appliquer ou vaporiser le produit non dilué sur la surface à désinfecter à l'aide d'un chiffon.
- Quantité d'application environ 50 ml/m<sup>2</sup>.
- Le produit est prêt à l'emploi.


## REMARQUES DE COMMANDE

### Conditionnement

500 ml, 5 l

## AUTRES INDICATIONS

**Délai de conservation/stockage** Minimum 2 ans dans son récipient d'origine fermé.



Le délai de conservation après ouverture dans un récipient non fermé de manière étanche est de 6 mois.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

### Données techniques de sécurité



De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage, la manipulation et l'élimination sont consultables dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur **www.adler-lacke.com**.

Utilisez les produits biocides avec prudence. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'emploi.

Il doit être tenu hors de portée des enfants.